




«ЄВРО ДЕТАЛЬ» – виробниче підприємство, основними видами діяльності якого є виробництво станкового обладнання для свинокомплексів, стійлового обладнання для молочно-товарних ферм, систем напування і годування для свиней і великої рогатої худоби, інших комплектуючих для утримання тварин.

## ГОТОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ: БОКСИ УТРИМАННЯ




### БОКС ОПОРОСУ

Забезпечити оптимальні умови опоросу і наступного утримання свиноматки і приплоду до самого від'єму дозволяє **бокс опоросу**.

**Бокс опоросу** встановлюється на щільовій підлозі – пластикова по всій площі боксу, під свиноматкою чавунна. Огороджується пластиковим бар'єром висотою 0,5м, передня частина якого може зніматися. В самому боксі розташований станок опоросу з годівницею, домік для поросят, кормушка і чашкова поїлка для поросят.


Стандартні розміри боксу: 2,4x1,8м



### БОКС ЗАПЛІДНЕННЯ

При індивідуальному утриманні холостих, супоросних і поросних свиноматок застосовують **станок (бокс) запліднення**. Їх розміщують секційно по декілька в ряд. Цей станок дає можливість обмежити рух свиноматки при паруванні (заплідненні), уникнути травмування плоду у перші дні після запліднення, контролювати споживання корму, ізолювати від інших за потреби.

Допускається можливість утримувати свиноматку у **боксі запліднення** аж до опоросу. Стандартний розмір бокса: 2,2x0,65x1,0м



### БОКС СУПОРОСУ

Холостих і супоросних свиноматок доцільно утримувати у **групових боксах** з розрахунку площі 1,5м<sup>2</sup> на голову. Свиноматок другої половини поросності також утримують у **групових боксах**, але меншими групами, з розрахунку 1,8–2м<sup>2</sup> на голову. Можливість вільного переміщення сприяє кращому фізіологічному і психологічному стану свиноматки, що в свою чергу, зменшує ризики при опоросі. Для уникнення діюк за їжу застосовують спеціальні розділювачі кормомісць.

Розміри бокса: 4,0x2,5x1,0м (на 5 голів)

## БОКС ДОРОЩУВАННЯ

Після відлучення молодняка від свиноматки з них формують групи по 20-25 голів і переводять у **бокси дорощування** - загоны із пластиковими або комбінованими загорожами, щільовою підлогою, навісом-доміком, дункерною годівницею з відповідною кількістю кормомісць (із розрахунку 4 голови на 1 кормомісце) і чашечними поїлками.

У **боксах дорощування** поросят утримують до набору певної ваги (зазвичай 30-40 кг) і потім переводять у бокси відгодівлі.

Розміри бокса: 3,0x2,0x0,75м (для 20 голів)

## БОКС ВІДГОДІВЛІ

У **боксах відгодівлі** свині утримуються аж до набору певної ваги (зазвичай 120кг) і забю. Кількість голів

у станку 20-25, бажано постійного складу. Бокс розташовується на бетонній щільовій підлозі, огорожений сталевим оцинкованим забором висотою 1 м із хвірткою, в самому боксі знаходиться дункерна годівниця з відповідною кількістю кормомісць (5 голів на 1 кормомісце), і система напування із сосковими поїлками.

Розміри бокса: 3,5x4,0x1,0м (для 20 голів)

## БОКС РЕМОНТНИХ СВИНОК

Ремонтні свинки відбираються а певними ознаками, на заміну основним свиноматкам. До 60кг вони годуються вволю, після цього переводяться на дозований раціон для забезпечення пропорційності росту і розвитку. При досягненні маси 120-130кг і при інших сприятливих критеріях відбору ремонтна свинка поповнює основне стадо свиноматок (кнурів), інакше - вибракковується і їде на відгодівлю.

Розміри бокса: 4,0x2,5x1,0м (для 5 голів)

## БОКС ДЛЯ КНУРА

Кнури утримуються індивідуально у **боксі для кнурів**.

**Бокс для кнурів** повинен знаходитись безпосередньо у маточнику для забезпечення візуального контакту із свиноматками, а також для наявності запаху кнура, що ї викликає охоту у свиноматок. Цей бокс розташований на бетонній щільовій підлозі, зібраний із сталеві оцинковані загорожі висотою 1,5м, із посилюючими елементами, всередині загорожі знаходиться нержавіюча годівниця і система напування.

Розміри бокса: 2,5x2,5x1,5м (на 1 кнура)

